

安全上の注意

警告

- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。
感電や漏電等の事故・故障の原因となります。
- ランプに水滴をかけたり器具のすき間などに針金・ピンなどを差し込まないでください。
電球の破裂によるけがや感電・火災等の原因となります。
- 紙や布などを器具にかぶせたり近くに置いたりして使用しないで下さい。
火災の原因となります。

注意

- 点灯中及び消灯直後は電球及び器具が高温になっておりますので手を触れないでください。
やけどの原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ずブレーカーを切り、電球・シェード（かさ）が冷えてから行ってください。
やけど・感電の原因となります。
- 電球交換の際は必ず本体表示による電球の種類・ワット（W）数以下の適合電球をご使用ください。
過熱による器具の変形・変色・火災等の原因となります。
- 取り付け前に必ず天井を確認し、接続器にひび・破損等が無いかを確認してください。
落下・故障等の原因となります。
- 使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取り付けを確認してください。

ご使用上の注意

- この器具は屋内使用器具です。但し、浴室などの温度・湿度の高い場所では使用しないでください。感電・火災・故障等の原因となります。
- 布団・カーテン等の可燃物に近づけて使用しないでください。電球・シェード（かさ）に布や紙を直接触れないようにしてください。火災・故障等の原因となります。
- 器具は必ず水平な天井に取り付けて使用してください。傾斜のある天井には取り付けしないでください。落下・故障等の原因となります。
- 濡れた手では絶対に器具に触れないでください。感電の恐れがあります。
- 引掛プラグをはずす時は必ずプラグの部分を持ってください。コードを引っ張ると断線の恐れがあります。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等のご使用は避けてください。変色等の原因となります。
- お手入れの際、器具・電球に水を掛けたり水洗いしないでください。感電・火災・故障等の原因となります。
- 直射日光のあたる場所でのご使用は避けてください。変色・変質等の原因となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブ・発熱体を置かないでください。火災等の原因となります。
- ガラス製品（シェード（かさ）・電球）等の扱いはご注意ください。割れるとけがの原因となります。
- 電球が高温になる為、電球上部のクロス等に汚れが付着しやすくなりますので、クロス等の表面をこまめにお手入れすることをお勧め致します。

この安全上の注意と、別紙の取扱説明書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

輸入・販売

トヨタ株式会社

〒362-0001 埼玉県上尾市大字上264-1

TEL. 048-770-3531 (代)


FAX. 048-770-2631

取扱説明書

この度は当社製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
お客様が安全にご使用いただくため、必ずお読みください。
この取扱説明書は、必要な時にいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

TP-298シリーズ共通

この取扱説明書の中で、お買い上げの商品とイラストが異なる場合がありますが、**構造図としてご理解ください**




■使用電球 / 100V E26タイプ

一般電球60Wまで × 4


電球形蛍光灯100Wタイプまで × 4

LED一般電球型100W相当品まで × 4

■天井に木ネジの穴を開けずに、天井接続器に直接取り付けられます。




■天井を確認してください。



■取り付けの前に必ず天井を確認し接続器にひび、破損がないか確認して下さい。


注意 必ず壁スイッチをOFFにして行ってください。

1. シェードを固定用ネジにて確実に固定してください。4つのシェードが落ちないようにしっかり取り付けてください。




2. シェード内部のソケットに電球を取り付けてください。


3. 器具本体の化粧ナット2本を手で回してはずしてください。



4. 器具本体をしっかり手で持ちながら、引っ掛けプラグを天井接続器に「カチッ」と音がするまで確実に回してください。
※取り付け後も器具本体から手を放さないでください。
※引掛プラグをはずすときはロックボタンを必ず押しながら回してください。



5. 器具本体をしっかり手で持ちながら、器具取付金具に付いている2本のビスに器具本体の2カ所のビス穴をあわせて、化粧ナット2本で確実に固定してください。



6. 壁スイッチを **ON** にしてください。
プルスイッチにて切り替え（全灯→2灯→2灯→消灯）
ができます。

照明器具 保証書

| | |
|--------|-----------------------|
| 品名・型番 | TP-298 (4灯 シーリングスポット) |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 保証期間 | お買い上げ日より 1年間 |

お客様

| | |
|-----|---|
| ご芳名 | 様 |
| ご住所 | 〒 |
| TEL | |

販売店

| | |
|------|---|
| 販売店名 | |
| 住所 | 〒 |
| TEL | |

レシートと一緒に
保管をお願いいたし
ます。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間とさせていただきます。
- 電球、シェード類及び電池等の消耗品は対象外となります。
- 取扱説明書、貼付されたラベル等の注意書による正常なご使用状態で万一機械故障が生じた場合には無償にて修理、調整または交換させていただきます。
- 次の場合ような場合には保証期間中であっても有償修理となりますのでご了承ください。
 - 1) 誤ったご使用による故障、またお取り扱いの不注意による故障・損傷。
 - 2) 不適当な修理や改造による故障・損傷。
 - 3) 火災、地震、水害、落雷など天災による故障。
 - 4) 指定以外の使用電源・電球などによる故障・損傷。
 - 5) 施工上の不備に起因する故障及び損傷。
 - 6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障・損傷。
 - 7) 本書の紛失及びご提示がない場合。
- 修理の際、外見の異なる代替品をご用意させて頂くこともありますのでご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件の基において無償にて修理・交換をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- この保証書に記入されたお客様の個人情報は、この商品の修理・交換のご連絡、商品発送に限り使用します。それ以外に使用したり、第三者にこの情報を提供することは一切ございません。

発売元（輸入元）

トヨタ株式会社

〒362-0001 埼玉県上尾市上264-1

フリーダイヤル 0120-104-336